- Карта дисплеев
- Калибровка видеостены
- Зоны
- Функции группы источников
- Настройки сервера
  - Учетные записи пользователей
  - Контроль работы
  - Журнал активности
  - Захват экрана
  - Настройки
  - Поддержка
- Источники контента
  - Об источниках контента
  - Интерактивные источники
  - Интерактивный просмотр
  - Прямые источники
  - Составные источники
  - Управление и контроль видеост…
- Устранение неполадок
  - Сервер и общие способы устра…
  - Устранение неполадок видеост…
  - Устранение неполадок веб-брау…
  - Устранение неполадок Медиапр…
  - Устранение неполадок рабочег…
- Практические рекомендации
  - Основные рекомендации
  - Руководство по ресурсам оборудо…
  - Требования к проектированию сети
  - Настройка клиента
  - Настройка Mosaic media
  - **Настройка сервера в качестве с…**
  - Создание VNC-серверов

Введение

Сервер может быть сопоставлен как сетевой диск Windows, что позволяет легко управлять содержимым Signage-плеера.

Сначала перейдите в «Настройки» и «Параметры исходного содержимого». Включите FTP и доступ к сетевому ресурсу, затем установите пароль и включите доступ к сетевому ресурсу.

Затем откройте проводник Windows. Нажмите на опцию «*Подключить сетевой диск*».

В качестве пути к серверу используйте формат (обратите внимание на косую черту):

\\ip.addr.of.server\поделиться

Затем вам будет предложено ввести имя пользователя и пароль. Имя пользователя будет File, а пароль установлен на предыдущем шаге.

Теперь вы можете легко переносить файлы для плейера на компьютер и с него.